



## ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Источник бесперебойного питания ONTEK Power

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Москва, 2023 г.

Перв. примен.  
Справ. №

Настоящий документ разработан согласно разделу 7 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения оформления эксплуатационных документов согласно требованиям ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ Р 2.105-2019

Подп. и дата  
Изм. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Изм. № дубл.  
Взам. инв. №  
Изм. № дубл.  
Взам. инв. №  
Изм. № дубл.  
Взам. инв. №  
Изм. № дубл.  
Взам. инв. №

						ИБП ONTEK Power 10 3/1 / Power 10 3/3		
1	Зам.							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Смирнов С.			ПАСПОРТ 			
Пров.								
Рук.раб.								
Н. контр.								
Утв.								
		Лит.	Лист	Листов				
			2	12				



## 1. Назначение

Промышленный источник бесперебойного питания ONTEK POWER (оборудование) предназначен для обеспечения бесперебойного питания переменным током ответственных потребителей промышленных предприятий, при возникновении перебоев в подаче электроэнергии или недопустимых отклонениях её параметров от нормальных значений.

## 2. Условия эксплуатации

- в части воздействия механических факторов внешней среды по группе М13 ГОСТ17516.1-90
- категория размещения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69;
- степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-2015;
- подробные технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации на соответствующую серию.

## 3. Комплектность

П/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Источник бесперебойного питания ONTEK POWER	1
2.	CD диск с программным обеспечением для мониторинга	1
3.	Кабель RS-232	1
4.	USB-кабель	1
5.	Кабель параллельной работы (только для ИБП с параллельным режимом работы)	1
6.	Руководство по эксплуатации	1
7.	Паспорт на изделие с сертификатом соответствия	1

## 4. Сроки службы и хранения. Гарантия.

4.1 Срок службы оборудования составляет 25 лет.

4.2 При соблюдении покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изготовитель гарантирует безотказную работу оборудования на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 (тридцати) месяцев со дня поставки.

4.3 Для получения гарантийного обслуживания оборудование покупателю необходимо предъявить документы, подтверждающие действие гарантийного срока: акт ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание оборудования выполняется по адресу его

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	------------	--------------	--------------

						ИБП ONTEK Power 10 3/1 / Power 10 3/3	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			4



- автомобильным транспортом со скоростью не более 60 км/час по шоссейным дорогам с твердым покрытием и со скоростью не более 20 км/час по грунтовым дорогам.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным оборудованием в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортирования. Размещение упакованных изделий должно производиться не более чем в 2 ряда.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным оборудованием от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Условия транспортирования изделий:

- температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;
- относительная влажность до 98% при температуре 25°С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- воздействие ударных нагрузок многократного действия с пиковым ударным ускорением не более 3g при длительности действия ударного ускорения 10–15мс.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

После транспортирования при отрицательных температурах оборудование должно быть выдержано в нормальных климатических условиях в транспортной упаковке не менее 12 часов.

Не допускается хранение и транспортирование оборудования при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.

Транспортирование аккумуляторной батареи осуществляется согласно указаниям эксплуатационной документации на аккумуляторную батарею.

## 6. Хранение

Оборудование в упаковке поставщика должно храниться в сухом, защищенном от пыли помещении, при рекомендуемой температуре от минус 10 °С до плюс 55°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 20°С. Допустимо снижение температуры до минус 25 °С.

Хранение аккумуляторов должно осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации аккумуляторов.

Не допускается хранение аккумуляторных батарей в разряженном (полностью или частично) состоянии. Следует в обязательном порядке проводить их заряд в период хранения, согласно эксплуатационной документации на батарею. Данные следует заносить в журнал хранения аккумуляторной батареи.

Ивл. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв.	Ивл. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИБП ONTEK Power 10 3/1 / Power 10 3/3	Лист
						6







## 9. Техническое обслуживание

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля	
				Дата	Значение
Внешний осмотр оборудования с визуальным контролем механического крепления и состояния всех проводов, аппаратов и клеммников			1 раз в месяц		
Обеспыливание			1 раз в год		
Замена всех электролитических конденсаторов			1 раз в 8 лет		
Контрольное измерение по методике п. 8.3.4. ГОСТ Р 51321.1-2007 сопротивления изоляции, МОм	0,5	не менее	1 раз в год		
Замена вентиляторов (рекомендуется)			1 раз в 6 лет		
Замена конденсаторов входного фильтра в цепях переменного напряжения			Замена при снижении емкости менее 70% от номинальной		
Замена литиевой батареи на плате регулятора (для приборов, в которых она установлена)			1 раз в 10 лет		

## 10. Указания по мерам безопасности

К монтажу и обслуживанию оборудования допускается персонал, прошедший подготовку, и имеющий разрешения в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 N 903н, а также изучивший прилагаемые инструкции по эксплуатации и паспорт на прибор в полном объеме.

К проведению пуско-наладочных работ или шеф-монтажным работам допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие действующий сертификат производителя оборудования.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв.	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Постановка на гарантию производителем оборудования производится только после предоставления ему заполненного протокола о проведении пуско-наладочных работ. В случае непредоставления данного протокола производителю оборудования, а также при проведении самостоятельного запуска системы ИБП производитель вправе отказать в предоставлении гарантийных и сервисных обязательств в отношении данного ИБП.

Запрещается проведение любых работ в корпусе оборудования, находящегося под напряжением.

Дополнительные указания по мерам безопасности см. в комплекте эксплуатационной документации, и на предупредительных табличках, наклеенных внутри и снаружи корпуса оборудования.

## 11. Утилизация

При окончательном прекращении эксплуатации оборудования его утилизацию необходимо осуществить с соблюдением всех действующих экологических требований.

Точную информацию об этом необходимо получить на предприятиях по утилизации и в соответствующих природоохранных учреждениях.

Утиль электронных устройств представляет собой серьёзную угрозу для окружающей среды вследствие наличия в них пластмассовых, металлических частей и тяжелых металлов.

Поэтому неисправные электронные устройства необходимо собирать и утилизировать отдельно от бытовых и промышленных отходов или направлять компаниям, специализирующимся на утилизации подобного оборудования.

Упаковку источника бесперебойного питания нужно утилизировать отдельно. Бумагу, картон и пластмассы необходимо отправить на переработку для повторного использования. Старые батареи содержат тяжелые металлы, а также едкие химикаты, которые не должны попадать в окружающую среду. Необходимо сдавать отработанные батареи на имеющиеся пункты сбора батарей. Утилизация аккумуляторной батареи осуществляется согласно указаниям эксплуатационной документации на аккумуляторную батарею.

Ив. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв.	Ив. № дубл.	Подл. и дата	ИБП ONTEK Power 10 3/1 / Power 10 3/3					Лист
										11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

## 12. Свидетельство о приемке

Промышленный источник бесперебойного питания ONTEK POWER серийный № \_\_\_\_\_ изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009. Лист контроля качества № «\_\_\_\_\_» от \_\_\_\_\_ . Признан годным к эксплуатации.

Ответственный за качество:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_\_

Контактная информация:

ONTEK

[www.ontek-rus.ru](http://www.ontek-rus.ru)

[info@ontek-rus.ru](mailto:info@ontek-rus.ru)

8(495)10-80-1-80

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ИБП ONTEK Power 10 3/1 / Power 10 3/3	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		