



Батарейные модули ONTEK SMXRT2BM/6 специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Батареи 9Ач × 72В, срок службы батарей 5 лет.

Технические характеристики Батарейный модуль ONTEK SMXRT2BM/6 9Ач × 72В, срок службы батарей 5 лет

Батарейный модуль ONTEK	
Артикул	SMXRT2BM/6
Тип модуля	Закрытый батарейный модуль
Исполнение	Стойка/Башня
Тип установленных АКБ	Свинцово-кислотная батарея
Номинальная ёмкость	9 А·ч
Номинальное напряжение	72 В
Установленные батареи	6шт × 1 линейка × 12В/9Ач
Расчётный срок службы установленных батарей	5 лет
Тип защиты	Автоматический выключатель
Исполнение аппарата защиты	Встроенное
Ток аппарата защиты, А	50
Габариты Ш×В×Г, мм	440×86×446
Вес, кг	21,6
Упаковка Ш×В×Г, мм	548×200×566
Вес в упаковке, кг	23,74
Цвет	Черный RAL 9005
Степень защиты	IP 20
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °C
Рабочая высота	0-1000 м
Относительная влажность	0-80 %
Гарантия	24 месяца

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Батарейный модуль ONTEK SMXRT2BM/6 9Ач × 72В, срок службы батарей 5 лет

Батарейный модуль SMXRT2BM/6 9Ач × 72В для подключения к ИБП ONTEK [SMXRT 2](#). Укомплектован аккумуляторными батареями со сроком службы 5 лет.

Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Они выполнены в схожем дизайне, могут быть установлены рядом с ИБП вертикально или в стойку, комплектуются монтажным кронштейном для установки в стойку и пластиковым удлинителем для напольной установки. Высота модулей 2U.

Продуманная система расположения аккумуляторов обеспечивает удобный доступ к ним для проведения сервисного обслуживания. Установку или замену батарей рекомендуем производить только квалифицированным специалистам. Замену или обслуживание батарей можно проводить в "горячем режиме", то есть без прерывания питания нагрузки.

Для увеличения времени автономной работы ИБП возможно соединение между собой нескольких батарейных модулей. Батарейные модули легко подключаются к ИБП или соединяются между собой по принципу Plug-N-Play (подсоединил и заработало) с помощью входящего в комплект специального кабеля с соответствующими разъемами.

Примерное время автономной работы ИБП ONTEK с различными батарейными модулями зависит от мощности подключенной нагрузки и приведено в соответствующих таблицах.

Дополнительные изображения



