



# RC67806 Базовая веб-карта SNMP для ИБП

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ontek-rus.ru

> RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Содержание

1.	Спис	ок портов	3
2.	Устан	новка	5
	2.1.	Сетевая диаграмма	5
	2.2.	Установка оборудования	5
	2.3.	Установка IP адреса	7
	2.4	Команда "ping"	8
	2.5	Вход в интерфейс веб-мониторинга	9
	2.6	Интерфейс веб-мониторинга	10
3.	Введе	ение в настройку программного обеспечения	11
	3.1.	Информация об ИБП	11
	3.1.1	Системная информация	11
	3.1.2	Информация об устройстве	13
	3.1.3	Текущее состояние	13
	3.1.4	Дистанционное управление	15
	3.2.	Настройка параметров	15
	3.2.1	Системные настройки	16
	3.2.2	Сетевые настройки	17
	3.2.3	Настройки SNMP	17
	3.2.4	Настройки электронной почты	19
	3.2.5	Пользовательские настройки	20
	3.2.6	Настройки IPPower	20
	3.3.	История событий	21

ONTEK

RC67806

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# 1. Список портов

(1) Порт Ethernet: Порт Ethernet UTP 10/100 M RJ45;

(2) USB-порт: для обновления прошивки и поиска IP-адреса;

③ S1 (зеленый): индикатор работы, мигание - норма;

④ S2 (зеленый): индикатор работы SNMP, вспышка - норма, частота вспышки определяется циклом запроса SNMP;

(5) S3 (красный): Индикатор состояния устройства (красный), постоянно горит, означает хорошее подключение к ИБП и передачу данных, мигает, означает отключение или сбой связи с ИБП;

⑥ По умолчанию: заводской переключатель по умолчанию;

Порт RS232 (внешняя плата): Подключение к ИБП;

(8) Gold Finger: Вставьте его во внутренний разъем ИБП.

RC67806

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



① Порт Ethernet: Порт Ethernet UTP 10/100 M RJ45;

(2) РW (красный): Индикатор состояния питания, постоянно горит, означает, что питание подключено правильно, отсутствие света означает, что питание не подключено;

③ S1 (зеленый): Индикатор работы, медленное мигание — норма;

④ S2 (зеленый): индикатор работы SNMP, вспышка - норма, частота вспышки определяется циклом запроса SNMP;

⑤ S3 (красный): Индикатор состояния устройства (красный), постоянно горит, означает хорошее подключение к ИБП и передачу данных, мигает, означает отключение или сбой связи с ИБП;

- ⑥ 4-контактный последовательный порт: Подключение к ИБП;
- ⑦ Gold Finger: Вставьте его во внутренний разъем ИБП.

> RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП I РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# 2. Установка

## 2.1. Сетевая диаграмма



# 2.2. Установка оборудования

#### Внешние SNMP-карты

Процедура:

① Используйте контактный кабель DB9 для подключения внешней платы к ИБП через порт RS232

(2) Подключитесь к сети с помощью сетевого кабеля Т568В

③ Используйте адаптер питания для подключения к источнику питания (12 В постоянного тока)

RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Внутренние SNMP-карты

Процедура:

- ① Вставьте внутреннюю карту SNMP в разъем ИБП
- (2) Подключитесь к сети с помощью сетевого кабеля Т568В



ONTEK

RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# 2.3. Установка IP адреса

eneral	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omatically
💿 Use the following IP addr	ess:
	192 169 0 97
IP address:	132.100.0.37
IP address: Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0

Для начальной настройки сначала необходимо установить тот же сегмент сети перед входом в веб-интерфейс, поскольку IP по умолчанию: **192.168.0.100**, поэтому сегмент сети должен быть установлен как **192.168.0.XXX** 

> RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП I РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# 2.4 Команда "ping"

Прежде чем войти в веб-интерфейс, мы можем проверить, доступен ли IPадрес по умолчанию в вашей сети, с помощью команды "ping".

c:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	<b>•</b>
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.100	
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:	
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=5ms ITL=255 Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time(1ms TTL=255 Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time(1ms TTL=255 Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time(1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.0.100: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli=seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms	
C:\Documents and Settings\Administrator>	

Передача сигнала вызова

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	<b>_</b>
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.100	
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:	
Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 192.168.0.100: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss).	
C:\Documents and Settings\Administrator>	

Ошибка проверки связи

> RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# 2.5 Вход в интерфейс веб-мониторинга



Завершив все вышеперечисленные действия, откройте веб-браузер (например, IE/firefox /chrome и т.д.), введите IP-адрес по умолчанию **192.168.0.100** 

Connect to	192. 168. 0. 100	? 🔀
		1
ही म्य		
user	<b>Q</b>	~
password		
		Cancel
		Cancel

Введите имя пользователя и пароль, по умолчанию используются имя пользователя и пароль **"admin"**.

(Имя пользователя и пароль можно изменить)

> RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП I РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## 2.6 Интерфейс веб-мониторинга

После ввода имени пользователя и пароля отобразится домашняя страница мониторинга, после возможно проверить текущее состояние ИБП и приступить к настройке программного обеспечения

		NetmateLit	е			edmin dia Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:5
UPS Information	~						
System Information Device Information		Input Voltage	223.2 V	В	YPASS	Output Voltage	219.1 V
Current Status Remote Control		Frequency:	49.9 Hz			Max Output Voltage:	219.1 V
		Total Batt Voltage	2.21 V	RECTIFIER	INVERTER	Min Output Voltage:	219.1 V
gt Parameter Settings	<u>_</u>	Battery Capacity.	90.0%			Output Load	53.0%
History Record	2	Temperature	58.6 °C				
		Current Run	ning Status	: Connection			
		Current Run Connection Status AC Status	ning Status Device AC No	: Connection	Battery Status	Battery Vo	Itage Normal
		Current Run Connection Status AC Status Running Status	ning Status Device AC No Invert	: Connection	Battery Status UPS Status	Battery Vo UPS Normal	itage Normal
		Current Runn Connection Status AC Status Running Status UPS Type	ning Status Device AC No Invert	: Connection rmal	Battery Status UPS Status Testing Status	Battery Vo UPS Norma Non-testin	Itage Normal

<Домашняя страница>

ONTEK

RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# 3. Введение в настройку программного обеспечения

# 3.1. Информация об ИБП

Подменю:

- Системная информация
- Информация об устройстве
- Текущее состояние
- Дистанционное управление

#### 3.1.1 Системная информация

На этой странице представлена основная информация об ИБП и сети. Приведенная здесь информация предоставляется самой SNMP-картой и настройками параметров

UPS Information V System Information Device Information	System Inf	ormation			
Current Status Remote Control	IP Address	Subnet Mask	Gateway	Product Serial Number	
🛱 Parameter Settings 🛛 🗲	172.16.88.25	255.255.255.0	172.16.88.1	00:0E:00:00:83:16	
🛱 History Record >	System Name	System Administrator	System Installation Path	Software Version	Hardware Version
				1.01-\$Rev: 725 \$-ISPR-592- RCEXV:2-0-0-1-Sep 9 2014 16:46:54	1.00

#### А, ІР-адрес

Эта часть будет автоматически отображаться, когда пользователи завершат [Настройку сети].

#### Б, Маска подсети

Эта часть будет автоматически отображаться, когда пользователи завершат [Настройку сети].

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC67806

#### В, Шлюз

Эта часть будет автоматически отображаться, когда пользователи завершат [Настройку сети].

#### Г, Системное имя

Эта часть будет автоматически отображаться, когда пользователи завершат настройку [SNMP].

#### Д, Системный администратор

Эта часть будет автоматически отображаться, когда пользователи завершат настройку [SNMP].

#### Е, Положение установки системы

Эта часть будет автоматически отображаться, когда пользователи завершат настройку [SNMP].

#### Ж, Другая информация будет предоставлена системой мониторинга

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC67806

#### 3.1.2 Информация об устройстве

Эта часть предназначена для отображения информации об устройстве (основная информация об ИБП, информация об аккумуляторе). Содержимое будет меняться в зависимости от настроек пользователя и реального состояния ИБП. Производитель, модель и версия ИБП будут указаны самим ИБП.

UPS Information System Information Device Information	~	Device Information							
Current Status Remote Control		Manufacturer	Model	Version					
यूँ Parameter Settings	>	richcomm	UPS 5K-11A	Version1.0					
🖹 History Record	>	Rated Output Voltage	Rated Current	Rated Battery Voltage					
		220.0	100	02.55					
		Rated Frequency	Baud Rate	Battery Quantity					
		50.0	2400	16					

#### 3.1.3 Текущее состояние

Эта часть предназначена для отображения текущего состояния работы ИБП. Мы можем четко знать о текущем состоянии работы ИБП, поскольку при возникновении аварийного сигнала цифры соответственно выделяются красным шрифтом.

RC67806

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

		NetmateLit	е			edmin dua Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:58
UPS Information System Information Device Information Current Status Remote Control	×	Input Voltage: Frequency	223.2 V 49.9 Hz		BYPASS	Output Voltage Max Output Voltage	219.1 V 219.1 V
🛱 Parameter Settings 📋 History Record	s >	Total Batt Voltage Battery Capacity Temperature Current Run	2.21V 90.0% 58.6°C ning Stat	RECTIFIER	RECTIPIER INVERTER		219.1V 53.0%
		Connection Status AC Status Running Status UPS Type On-Off Status	s Do Ac In Ou	svice Connection C Normal vert nline ormal Output	Battery Status UPS Status Testing Status Beeper Status	Battery Vo UPS Norm Non-testin Off	al 19

#### Мониторинг однофазного ИБП

#### Основная информация

Здесь отображаются текущие показатели, такие как входное напряжение, входная частота, напряжение батареи, емкость батареи, температура ИБП, выходное напряжение, максимальное выходное напряжение, текущая нагрузка.

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC67806

## 3.1.4 Дистанционное управление

Эта часть предназначена для установки команды управления включением / выключением, команды самотестирования, перезапуска ИБП.

UPS Information System Information Device Information	UPS Co	ntro	1			
Current Status Remote Control	0	UF	S Self Test 10	Seconds		
촃 Parameter Settings >	0	UF Ci	5 Self Test Till Battery Voltage Low			
🛱 History Record >	0	Af	er 10	Seconds Switch Off UPS		
	0	Af	er 10	Seconds Switch Off UPS, then after	1	Minutes Restart UPS
	0	w	ke Up UPS			
	0	Sv	itch On Beeper			
	0	Sv	itch Off Beeper			
				ок	Cancel	

# 3.2. Настройка параметров

Подменю:

- Системные настройки
- Сетевые настройки
- Настройки SNMP
- Настройки электронной почты
- Пользовательские настройки
- Настройки IP-питания

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC67806

#### 3.2.1 Системные настройки

#### Настройки основных параметров

В этой части настраиваются основные параметры ИБП: скорость передачи данных, время автономной работы, время срабатывания сигнализации, количество батарей/тип батарей,дата системы. Время необходимо настраивать в соответствии с реальной информацией ИБП (см. руководство пользователя ИБП).

III UPS Information	>				
🛱 Parameter Settings	~	System Settings			
System Settings Network Settings		Communication Protocol:	£.	Standard	
SNMP Settings Email Settings		Baud Rate:	I.	2400	
User Settings		Offline Times:	T.	3	*Only Enter Integer
		Alarm Query Times:	I.	3	
History Record		Inquiry Interval:	I,	1000	798
		Battery Quantity:	L,	1	
		Battery Type:	I.	2 V	w later and the second s
		Battery Capacity Limitation:	1	0	N
		Temperature Limitation:	1	0.0	10
					OK

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC67806

#### 3.2.2 Сетевые настройки

На этой странице мы можем изменить IP-адрес, маску подсети, информацию о шлюзе, NTP-сервер, часовой пояс и режим работы адаптера в соответствии с реальным сегментом сети (Примечание: IPадрес не может соответствовать IP-адресу другого устройства в той же сети).

🖉 Parameter Settings	~	Network Settings			
System Settings		IP Address:	i.	192.168.0.101	
SNMP Settings		Subnet Mask:	Ę.	255.255.255.0	
User Settings		Gateway:	I.	192.168.0.1	
	100	NTP Server:		192.168.0.8	
History Record		Primary DNS Server:	I.	192.168.0.1	
		Secondary DNS Server:	Ē.	0.0.0.0	
		Work Mode	T.	automatic 📓	
		System Time:	T	9/10/2014 15:27:11	MM/DD/YY H:M:S(12/31/2011 23:58:58)
		Time Zone:	1	GMT +8:00	
				ОК	System Reboot

#### 3.2.3 Настройки SNMP

Эта страница предназначена для соответствующих настроек, система SNMP должна быть совместима с программным обеспечением SNMP, включая базовые настройки, настройки авторизации и настройки TRAP.

#### Базовая настройка

SNMP System Name		SNMP System Administrator		SNMP System I	nstallation Pat
	1		T.	1	
				0	

#### А, Имя SNMP-системы

Задайте имя системы

RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП I РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Б, системный администратор SNMP

Укажите в качестве системного администратора

#### В, Путь установки SNMP-системы

Укажите место установки SNMP-системы

Базовые настройки очень удобны для централизованного мониторинга и управления при наличии большого количества ИБП в одной сети. Мы можем быстро и просто запросить каждый ИБП с помощью центральной системы мониторинга и управления (IP Power SE/IP Power 2012).

D	IP User		Community		Permission	
01	192.168.0.102	1	public	1	Readable	×
02	0.0.0.0	1	public	1	Readable/Writeable	~
)3	0.0.0.0	1	public	1	No Permission	-
04	0.0.0.0	1	public	1	No Permission	~
05 I	0.0.0.0	1	public	1	No Permission	×
)6	0.0.0.0	1	public	1	No Permission	-

#### Установка ловушки

IP-адрес получателя используется для получения сообщенийперехватчиков, отправляемых системой SNMP. Пользователи могут установить 6 IP-адресов приемников ловушек, а также выбрать, будут ли они приниматься или нет.

RC67806

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

D	Receiver IP Address	Community	Receive
01	0.0.0.0	public	None
)2	0.0.0,0	public	None
03	0.0.0.0	public	None
)4	0.0.0.0	public	None 💌
)5	0.0.0.0	public	None
)6	0.0.0.0	public	None

Эта часть предназначена для установки IP-адреса пользователя SNMP, сообщества и соответствующей авторизации. мы можем установить 6 IPадресов пользователей SNMP, можем выбрать разрешения, в том числе без авторизации, для чтения, для чтения / записи

## 3.2.4 Настройки электронной почты

System Settings		SMTP Server:	1	smtp.gmail.com		
SNMP Settings		Sender Email:	1	flora@gmail.com		
User Settings		User Name:	1	flora		
informerk settings		Password:	- îi	123456		
History Record	2	Port:	1	465		
				Receiver Settings		Receiver Settings
		Receiver Mailbox 1	1	job2012cyy@163.com	Receiver Mailbox 2	
		Receiver Mailbox 3	T.		Receiver Maibox 4	
		Receiver Mailbox 5	1		Receiver Mailbox 6	

> RC67806 Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## 3.2.5 Пользовательские настройки

Эта страница предназначена для установки информации о пользователе

System Settings Network Settings		10		User Name		Permissi	on		Password		Confirm Password
SNMP Settings Email Settings		01	T,	admin	1	Manage	8	1	•••••		
User Settings IPPOWER Settings		02	Ę	Шγ	1	Check		1	•••••		
🗄 History Record	>	03	I.	Lucy	1	Check		I	*****	1	
		04	ł,		1	Check	×	1		1	
		05	I		1	Check	×.	ł			
		06	Ľ		11	Check		ī.		1	

## 3.2.6 Настройки IPPower

Эта часть предназначена для установки адресов авторизации, все адреса авторизации могут быть использованы для удаленного мониторинга и управления с помощью IP Power SE или IP POWER 2012. Разрешения на авторизацию, включая управление и доступ.

System Settings Network Settings		User IP		Subnet Mask		Permiss	ion
SNMP Settings Email Settings		192.168.0.101	1 I.	255.255.255.0	1	Control	8
User Settings IPPOWER Settings		192.168.0.103	Г (	255,255,255,0	L.	Check	
History Record	>	0.0.0.0	1	0.0.0	E.	Check	
		0.0.0.0	0 1	0.0.0.0	1	Check	
		0.0.0.0	1	0.0.0.0	1.	Check	

Базовая веб-SNMP-карта для ИБП | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RC67806

# 3.3. История событий

Эта страница предназначена для отображения истории событий и записей, включая дату / время / журнал регистрации.

		NetmateLite			2	admin Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:37:56
UPS Information	>						
🕸 Parameter Settings	>	History Event					
History Record	~	Date	Time	Log Content			
		2012/04/19	23:36:16	Device Connection			
		2012/04/19	23:32:52	Device Disconnection			
		2012/04/15	23:19:35	Device Disconnection			
		2012/04/15	23:14:57	Device Disconnection			
		2012/04/13	17:17:58	Device Disconnection			
		2012/04/13	16:42:24	Device Disconnection			
				First Page 1	2 3	4 Last	Page go to P(1



 $\geq$