



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA



Инв.№ подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	
Справ. №	

Настоящий документ разработан согласно разделу 7 ГОСТ Р 2.610–2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения оформления эксплуатационных документов согласно требованиям ГОСТ 2.104–2006 и ГОСТ Р 2.105–2019.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Смирнов С.А.		

Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA			
ПАСПОРТ	Литер.	Лист	Листов
		2	6
			

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование и назначение изделия.....4

2. Основные технические характеристики.....4

3. Условия эксплуатации.....4

4. Комплект поставки.....5

5. Монтаж и подключение.....5

6. Транспортировка и хранение.....5

7. Гарантийные обязательства.....5

Инд.№ подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1. Наименование и назначение изделия

Наименование: Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA (PDU – Power Distribution Unit).

Назначение: Предназначена для распределения и подключения приемников электрического тока к сети с номинальным напряжением 220В в телекоммуникационных шкафах и стойках. Используется в однофазных электрических сетях.

2. Основные технические характеристики

Параметр	Значение / Описание
Номинальное напряжение	220 В
Максимальный ток нагрузки	16 А
Тип электрической сети	Однофазная
Конструктивное исполнение	Корпус с креплением 19"
Материал корпуса	Алюминий / Сталь / Пластмасса
Материал токоведущих частей	Латунь
Варианты ввода питания	Шнур с вилкой «Schuko» (2P+E) длиной 2 м.
Примечание:	Технические характеристики и комплектация зависят от конкретной модели.

Ток, А	Выход		Вход	Длина кабеля, м	Артикул	Наименование	ШхВх Г	Вес брутто	Вес нетто	Дли-на уп.	Шири-на уп.	Высо-та уп.
	2P+E	C13					мм	кг	кг	м	м	м
16	9	-	Schuko	2	OBPA1	Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA1 горизонтальная 1U 16А/1ф, без выключателя, Вход – розетка C14, выход – schuko x 9 шт, с кабелем schuko-C13 2м	44,5x 427x 44,5	1,09	0,96	0,53	0,1	0,07
16	-	9	Schuko	2	OBPA11	Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA11 горизонтальная 1U 16А/1ф, без выключателя, Вход – розетка C14, выход – C13 x 9 шт, с кабелем schuko-C13 2м	44,5x 434x 44,5	1,02	0,89	0,53	0,1	0,07

3. Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение: УХЛ, категория 4.2 по ГОСТ 15150.
- Температура окружающей среды: от +1°C до +40°C.
- Относительная влажность воздуха: до 80% при температуре +25°C без конденсации.
- Место установки: Закрытые отапливаемые помещения.
- Окружающая среда: Должна быть невзрывоопасной, не содержать токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других химически активных веществ.

4. Комплект поставки

- Блок розеток — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Крепежный комплект — 1 шт.

5. Монтаж и подключение

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы проводить только при полностью обесточенном оборудовании.

Установка блока:

- Блок крепится с помощью 4-х крепежных элементов в отверстия на 19-дюймовом профиле шкафа или стойки.

Подключение потребителей:

- Производится с лицевой стороны блока в установленные розетки.

6. Транспортировка и хранение

Транспортировка:

- Допускается всеми видами транспорта с защитой от атмосферных осадков и механических повреждений. Условия транспортирования по климатическим факторам должны соответствовать группе «Ж» по ГОСТ 23216.

Хранение:

- Температура: от +1°C до +40°C.
- Относительная влажность: до 80% при +25°C.
- Помещения для хранения должны быть исключать наличие паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации:

- 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

Условия гарантии:

- Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при строгом соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантия не распространяется на случаи:

- Несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Воздействия стихийных бедствий, пожаров.

Инв.№ подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA
					Лист
					5

· Умышленных или иных повреждений, не связанных с производственным дефектом.

· Для получения гарантийного обслуживания Покупатель обязан доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибьютора в полной комплектации, в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ontek-rus.ru



Инв.№ подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA					Лист
										6