



Направляющая (салазки) для удобной установки оборудования (ИБП и/или батарейных модулей) в шкаф и/или стойку 19 дюймов.

## Технические характеристики Салазки для установки в стойку 19"

### Направляющие (салазки) для установки в стойку 19"



Совместимые ИБП	<a href="#">SM RT 1-3</a> , <a href="#">SM RT 6-10</a> , <a href="#">OLIO</a> , <a href="#">PM Rack</a>
Совместимые батарейные модули	<a href="#">модули RT</a> , <a href="#">модули стоечные</a>

*Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*



## Описание Салазки для установки в стойку 19"

Направляющие (салазки) для удобной установки оборудования ONTEK (ИБП и/или батарейных модулей) в шкаф и/или стойку 19".

## Дополнительные изображения




**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**



- 1. Левая направляющая – 1 шт.
- 2. Правая направляющая – 1 шт.
- 3. Гайка М6 – 8 шт.
- 4. Винт М6 – 8 шт.
- 5. Винт с крестовой головкой – 4 шт.

**Руководство по установке комплекта направляющих**

Схема установки



Примечание:  
 После регулировки направляющей закрепите её винтами М4.  
 Минимальная длина направляющей – пять винтов М4,  
 максимальная – два винта М4.